

SE	Skötselråd
NO	Vedlikeholdsråd

Cowab

Skötselråd

Skötselråd för förvaringsmöbler och bord inom kontor, konferens, lunchrum, entré, omklädningsrum och verkstad.

LAMINAT

Skötsel

Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar

Fläckar tas bort med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Vid svårare fläckar kan aceton med försiktighet användas. Dock inte på kantlisterna. Använd inte skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt

Laminat är ett tåligt material, men är känsligt för vatteninträngning runt kanterna. Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar och våtskor så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen. Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan skada ytan.

TRÄ OCH FANÉR

Skötsel

Rengör ytan med en trasa fuktad i tvållösning. Undvik överskott av tvållösning. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar

Inget starkare än tvållösning får användas. Starka rengöringsmedel samt andra starka våtskor som alkohol kan påverka träytan negativt. Använd aldrig skursvampar att rengöra fläckar med då de kan bleka träet.

Allmänt

Trä är ett naturligt material och ändrar utseende med tidens gång. Faktorer som användning och ljuspåverkan avgör hur snabbt träet mognar och blir mörkare. Lämna inte kvar föremål på ytan under längre perioder, då ljusare märken/områden kan uppstå.

Trä är ett repkänsligt material så undvik vassa föremål i förbindelse med ytan. Skulle repor uppstå på en fanerad yta går det att fylla i reporna med träpasta och därefter ytbehandla området. Det kan dock uppstå en nyansskillnad i träet.

Uppstår det repor i massivt trä kan man slipa av det yttersta skiktet och därefter efterbehandla hela ytan. Sprickor kan fyllas igen med träpasta, sen slipas och efterbearbetas.

Spill av våtskor måste omedelbart avlägsnas. Varna föremål bör inte placeras direkt på lackade träytor då de kan orsaka sprickor. Kraftiga växlingar i temperatur och luftfuktighet kan få träet att spricka/slå sig.

LINOLEUM

Skötsel

Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen. Ytan kan med fördel skyddas och underhållas med mjukt vax som t.ex. I-vax.

Fläckar

Fläckar av t.ex. kulspetspennor eller liknande färgande preparat tas bort med tvättolja/lackolja. Fukttvätta därefter ytan med en lätt rengöringslösning. Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt

Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar och våtskor så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan skada ytan.

LACKAD MDF

Skötsel

Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar

Fläckar tas bort med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt

Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar och våtskor så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan skada ytan.

Undvik klistrande föremål som dekal, tejp och liknande. De kan ta med sig lacken då de avlägsnas.

LACKAD METALL

Skötsel

Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar

Fläckar tas bort med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Vid svårare fläckar kan rödsprit med försiktighet användas. Använd inte skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt

Pulverlackerad metall är ett tåligt material, men kan vara känsligt för oxidation vid repor och skav.

Repor genom lacken bör för att undvika rost bättringsmålas.

Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan skada ytan.

ROSTFRITT

Skötsel

I utsatta miljöer skall ytan rengöras minst var tredje månad.

För borstade ytor rekommenderas vanligt tvålsvamp och efterpolering med torr och mjuk bomullstrasa.

För glansiga ytor kan vanligt fönsterputsmedel användas (utan innehåll av klorider)

Fläckar

Generellt, för både matta och glansiga ytor kan man vid missfärgningar använda ett "krämigt" putsmedel utan slipmedel. För svårt eftersatta ytor rekommenderas ett metallputsmedel t.ex. Autosol eller lackrubbing. Stålull får aldrig användas. Vid användande av kemikalier måste man efterskölja noggrant med vatten och sedan torka med torr bomullstrasa. För rostfria produkter i utsatta miljöer utomhus kan man efter noggrann rengöring, lägga på ett lager med bilvax.

Allmänt

Trots namnet kan rostfritt korrodera. Därför är rostfritt inte alltid lämpligt i miljöer med mycket luftföroreningar, salt eller syror. I havsnära områden, industriområden eller andra ställen där föroreningar eller syror finns, kan andra material vara att föredra.

PLAST

Skötsel

Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten. Torka ytan torr med mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar

Fläckar tas bort med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inte skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan efter rengöringen. Blekta eller missfärgade ytor går inte att reparera.

Allmänt

Plast är ett samlingsnamn för många olika polymerer med olika egenskaper och används därför inom många olika användningsområden. Det är därför viktigt att välja rätt produkt med hänsyn taget till plastens egenskaper vad gällande temperatur, ljus samt kemikalisk resistans.

WHITEBOARD

Skötsel

Rengör ytan med en fuktad trasa utan rengöringsmedel. Torka ytan torr med mjuk trasa efter rengöringen. Använd inte tavlan innan den är helt torr. Såpa, diskmedel eller liknande rengöringsmedel får aldrig användas då de förstör ytan.

Fläckar

Om tavlan är väldigt smutsig kan man behöva använda ett rengöringsmedel speciellt anpassat för whiteboards. Eftertorka en gång med vatten och låt tavlan torka ordentligt innan den används igen. Om man råkat skriva med en permanent penna, så prova med att skriva över texten med en whiteboard penna, vänta en stund och sedan sudd ut med en vanlig tavsudd. I värsta fall använd acetone eller T-sprit med försiktighet.

Allmänt

En vanlig anledning till att whiteboardtavlan blir smutsig är att tavelstorkaren har gjort sitt och behöver bytas ut. En annan förklaring är att man använder en dålig penna som lämnar smuts och fett efter sig. En whiteboard kan också bli smutsig av människors händer. Fettet från händerna kan lämna kvar en hinna på tavlan. Använder man dessutom felaktiga rengöringsprodukter, så som tvål och såpa, kan tavlans emalj skadas vilket försvårar rengöring av ytan. När du skrivit på tavlan, vänta en stund så att tuschen hinna torkat innan den torkas, annars kletar färgen ut och det blir svårt att få den riktigt ren. På en ny whiteboardtavla syns det skrivna gärna som en skuggning efter torkning, detta p.g.a. rester från den skyddsplast som finns på all nyttillverkad whiteboard, men detta fenomen försvinner efter en tids användning.

TEXTILIER

Skötsel

Vädra och dammsug din möbel regelbundet. Använd mjuk borste. Dammsug alltid innan rengöring. För extra skydd mot väta och smuts kan man impregnera textilen.

Fläckar

Behandla fläckar så snart som möjligt. Sug om möjligt upp fläcken, istället för att gnida.

Åtgärder beroende på vad fläcken innehåller:

FETTFRIA FLÄCKAR: Försök först med en fuktig (varmt vatten) trasa eller svamp. Bearbeta fläcken utifrån och in mot mitten.

FLÄCK INNEHÅLLANDE FETT: Använd för ändamålet ämnade borttagningsmedel. Testa först på mindre synligt ställe.

Att överdrag är avtagbart betyder INTE att du själv kan tvätta. Finns ingen tvättlapp skall textilen kemtvättas.

Allmänt

Solljus och värme kan göra att färgerna bleks och att tygets fibrer blir svagare. Placera därför inte möbelen i direkt solljus eller för nära ett värmeelement.

Uppkommer noppor, kan dessa försiktigt tas bort med en noppmaskin.

UTEMÖBLER

Skötsel

Rengör med ett mildt diskmedel och en mjuk svamp eller trasa. Använda aldrig högtryckstvätt.

Furumöbler skall behandlas redan när möbelen är ny och sedan minst två gånger till under första året. Därefter minst en gång per år eller vid behov. Rengör och låt den torka minst ett dygn och behandla den sedan med avsett träskydd.

Betsade möbler kan vid behov bättringsbetsas.

För möbler i aluminium, rotting och plast, räcker det med regelbunden rengöring.

Låt inte glas i direkt solljus bli stående på bord. De fokuserade strålarna kan liksom andra varma föremål ge brännmärken på ytan.

Då möbelen inte används, luta möbelen så att regnvatten lätt rinner av.

Under höst/vinter förvaras möblerna skyddat från väder och vind i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme. Se till att möblerna är torra när de ställs undan.

Fläckar

Svarta fläckar på trä möbler beror främst på föroreningar i luften. Rengör och behandla möbelen ofta så att inte föroreningarna tränger in i träet.

Kåda finns naturligt i furu och kan vid högre temperaturer tränga ut ur träet. Stelnad kåda kan skrapas bort, medan mjuk kåda företrädesvis tas bort med terpentin.

Vid brännmärken i plast eller trä, får den skadade delen bytas ut.

Allmänt

Trä är ett levande material där färgskiftningar, små sprickor och kåda är naturliga fenomen. För att behålla möbelen fin måste den behandlas enligt skötselinstruktionerna. En misskött trä möbel kan bli förstörd på en enda säsong.

Stark sol, fukt och regn sliter hårt på dina utemöbler, så skydda dina möbler mot mögel, rost och blekning så gott det går. När du inte använder möbelen, ställ den gärna under tak eller täck över med ett möbelskydd.

Cowab

Box 7300, 187 14 TÄBY

Tel: 08-544 40 370

info@cowab.se

Vedlikeholdsråd

Vedlikeholdsråd for oppbevaringsmøbler og bord til kontor, konferanse, kantine, entré, garderobe og verksted.

LAMINAT

Vedlikehold

Rengjør overflaten med såpebasert vaskemiddel blandet ut i vann. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker

Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Vanskelige flekker kan fjernes med forsiktig bruk av aceton. Bruk ikke aceton på kantlistene. Bruk ikke skuremiddel, stålull eller liknende produkter som kan ripe overflaten. Tørk overflaten etter rengjøringen.

Generelt

Laminat er et slitesterkt materiale, men det er utsatt for vanninntrengning i skjøtene. Bruk tette underlag for blomsterpotter, tallerkener, kaffekopper og i andre situasjoner der det er fare for søl. Ta bort alle flekker og væsker så fort som mulig og tørk overflaten med en gang etter rengjøringen. Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade overflaten.

TRE OG FINÉR

Vedlikehold

Rengjør overflaten med en fuktig klut og såpe. Unngå for mye væske på overflaten. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker

Ikke bruk noe sterkere enn mild såpemeløsning. Sterkere rengjøringsmidler og andre sterke væsker, som f.eks. alkohol, kan påvirke treoverflaten negativt. Bruk aldri skuremiddel eller skuresvamper til å fjerne flekker, da disse kan slipe treverket.

Generelt

Tre er et naturlig materiale og endrer utseende ettersom tiden går. Faktorer som bruk og lyspåvirkning har mye å si for hvor fort treet modner og blir mørkere. Du bør ikke la gjenstander stå på overflaten over lengre tid da disse vil lage skjolder når lys ikke kommer til. Tre kan lett ripes opp så vær forsiktig med harde og skarpe gjenstander mot overflaten. Skulle det oppstå riper i en finert overflate kan man fylle ripene med formtre og deretter overflatebehandle området. Det kan oppstå nyanseskjeller i overflaten. Oppstår det riper i massivt tre kan man slipe det ned og deretter behandle hele overflaten. Sprekker kan fylles med formtre, slipes og etterbehandles. Søl og væsker må tørkes opp umiddelbart. Varme gjenstander bør ikke plasseres direkte på lakkerte treflater da det kan forårsake sprekker. Kraftige svingninger i temperatur og luftfuktighet kan få treet til å sprekk eller slå seg.

LINOLEUM

Vedlikehold

Rengjør overflaten med et såpebasert vaskemiddel, eventuelt et håndvaskemiddel eller et PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved mindre smuss. For å fjerne vanskelig smuss kan man gni forsiktig med en hvit nylonklut mens man rengjør. Tørk overflaten med en tørr klut etter rengjøringen. Overflaten kan med fordel beskyttes og vedlikeholdes med en myk voks.

Flekker

Flekker, som f.eks. kulepennermerker eller liknende kan fjernes med white spirit. Vask deretter overflaten med mild såpe og tørk av.

Generelt

Ha tette underlag for blomsterpotter, tallerkner, kaffekopper og andre ting som fort kan skape søl. Fjern alle flekker og væsker så fort som mulig og tørk overflaten tørr etter rengjøring. Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade overflaten. Søl må fjernes med en gang.

LAKKERT MDF

Vedlikehold

Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt fortynnet med vann. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker

Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Bruk ikke skuremiddel, stålull eller liknende produkter som kan ripe overflaten. Tørk overflaten etter rengjøringen.

Generelt

Ha tette underlag for blomsterpotter, tallerkner, kaffekopper og andre ting som fort kan skape søl. Fjern alle flekker og væsker så fort som mulig og tørk overflaten tørr etter rengjøring. Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade overflaten. Unngå å bruke selvklebende gjenstander eller teip, da disse kan ta med seg lakken når de fjernes.

LAKKERT METALL

Vedlikehold

Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt fortynnet med vann. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker

Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Vanskelige flekker kan fjernes med forsiktig bruk av rødsprit. Bruk ikke skuremiddel, stålull eller liknende produkter som kan ripe overflaten. Tørk overflaten etter rengjøringen.

Generelt

Pulverlakkert metall er et slitesterkt materiale, men kan være følsom for oksidasjon dersom det oppstår riper eller avflakning av lakken. Riper som går gjennom lakken bør derfor utbedres fortest mulig for å unngå rust. Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade overflaten.

RUSTFRITT

Vedlikehold

I utsatte miljøer skal overflaten rengjøres minst hver tredje måned. For børstede overflater anbefales vanlig såpevann og etterpolering med en tørr og myk bomullsklut. For glatte overflater kan vanlig vinduspusemiddel (uten klor) brukes.

Flekker

Generelt, både for matte og blanke overflater kan man ved misfarging bruke pussekrem uten slipende effekt. For utsatte flater anbefales et metallpussemiddel f.eks. Autosol eller lakkrubbing. Stålull må aldri brukes. Ved bruk av kjemikalier må man etteskylle nøye med vann og tørke av men en tørr bomullsklut. For rustfrie produkter i utsatte miljøer ute kan man etter nøye rengjøring legge på et lag med bilvoks.

Generelt

På tross av navnet kan rustfritt ruste. Derfor passer ikke alltid rustfritt inn i miljøer med mye luftforurensning, salt eller syrer, som f.eks. i områder nære havet eller industriområder.

PLAST

Vedlikehold

Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt utspedd i vann. Tørk overflaten tørr med en myk klut etter rengjøring.

Flekker

Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Bruk ikke skurepulver, stålull eller liknende produkter med slipende effekt. Tørk overflaten etter rengjøring. Blekede eller missfargede overflater lar seg ikke reparere.

Generelt

Plast er en samlebetegnelse for mange ulike typer polymerer med ulike egenskaper og mange ulike bruksområder. Det er derfor viktig å velge rett produkt med hensyn til plastens egenskaper når det gjelder temperatur, lys og kjemisk resistens.

WHITEBOARD

Vedlikehold

Rengjør overflaten med en fuktig klut uten vaskemiddel. Tørk overflaten helt tørr etter rengjøring. Bruk ikke whiteboarden før den er helt tørr. Såpe, oppvaskmiddel eller liknende rengjøringsmidler skal aldri brukes da disse ødelegger overflaten.

Flekker

Om whiteboarden er veldig skitten kan man bruke et rengjøringsmiddel som er spesielt tilpasset for whiteboard. Vask over med vann og pass på at tavlen er helt tørr før den tas i bruk igjen. Om man har skrevet med en permanent tusj kan man skrive over med en whiteboardtusj, vente en stund og tørke det vekk med en vanlig klut eller tavletørker. Om dette ikke har ønsket effekt kan man bruke aceton eller rødsprit med forsiktighet.

Generelt

En vanlig årsak til at whiteboardtavlen blir skitten er at tavletørkeren er brukt opp og bør byttes. En annen årsak kan være at man bruker dårlige tusjer som etterlater smuss og fett på overflaten. En whiteboard kan også bli skitten av hender, der fett fra hendene kan bli sittende igjen som en hinne på overflaten. Bruker man feil rengjøringsprodukter, slik som såpe eller oppvaskmiddel, kan tavlens emalje skades og det blir vanskeligere å holde overflaten ren.

Når du skriver på tavlen, vent en stund slik at tusjen rekker å tørke før den tørkes av, ellers smøres fargen utover og det blir vanskeligere å få det helt rent. På en ny whiteboard kan det som har blitt skrevet synes som en skygge etter at det har blitt tørket vekk. Dette oppstår på grunn av en beskyttelsesfilm som ligger på den nye overflaten og fenomenet vil forsvinne etter en tids bruk.

TEKSTILER

Vedlikehold

Luft og støvsug møbelet regelmessig. Bruk myk børste på støvsugeren. Støvsug alltid før rengjøring. For ekstra beskyttelse mot væske og smuss kan man impregnere stoffet.

Flekker

Behandle flekker så raskt som mulig. Sug om mulig opp flekken, i stede for å gni.

Behandling er avhengig av hva flekken inneholder:

FETTFRIE FLEKKER: Bruk en fuktig klut eller svamp med varmt vann.

Bearbeide flekken fra ytterkanten og inn mot midten.

FLEKKER SOM INNEHOLDER FETT: Bruk rengjøringsmiddel som er beregnet for formålet. Test middelet først på et mindre synlig sted på møbelet.

At stoffet kan tas av betyr ikke at du selv kan vaske det. Hvis det ikke finnes vaskelapp skal stoffet renses.

Generelt

Sollys og varme kan gjøre at fargene blekes og at stoffets fibre blir svakere. Plasser derfor ikke møbelet i direkte sollys eller for nære et varmeelement.

Eventuelle nupper kan fjernes forsiktig med en nuppefjerner.

UTEMØBLER

Vedlikehold

Rengjør med et mildt oppvaskmiddel og en myk svamp eller klut. Bruk aldri høytrykksspyler.

Furumøbler skal behandles når de er nye og minst to ganger til i løpet av det første året. Deretter minst en gang i året eller ved behov. Rengjør og la det tørke minst et døgn og behandle det deretter med passende trebeskyttelse.

Beisede møbler kan ved behov beises opp igjen.

For møbler i aluminium, rotting og plast holder det med jevnlig rengjøring. La ikke glass bli stående i direkte sollys på bord, da de fokuserte strålene kan gi brannmerker på overflaten.

Når møbelet ikke er i bruk, sett det på skrå slik at regnvann renner lett av. Igjennom høsten og vinteren oppbevares møblene beskyttet fra vær og vind i ett tørt, svalt og ventilert sted. Se til at møblene er tørre når de settes der.

Flekker

Svarte flekker på tremøbler skyldes først og fremst luftforurensning.

Rengjør og behandle møbelet ofte slik at ikke forurensningen trenger inn i treet. Kvæ finnes naturlig i furu og kan ved høye temperaturer trenge ut fra treet. Størknet kvæ kan skrapes bort, mens myk kvæ fortrinnsvis fjernes med terpentin.

Ved brennmerker i plast eller tre må den skadede delen byttes.

Generelt

Tre er et levende materiale der fargeforandringer, små sprekker og kvæ er naturlige fenomener. For å holde møbelet pent må det behandles ihht vedlikeholdsinstruksjonene. Et vannskøtt tremøbel kan gå istykker på bare en sesong.

Sterk sol, fukt og regn sliter hardt på dine utemøbler, så beskytt møblene mot mugg, rust og blekning så godt det lar seg gjøre. Når du ikke bruker møbelet, sett det gjerne under tak eller dekk over med et møbeltrekk.

Cowab

Postboks 288, 2041 Kløfta

Tlf: 63 94 76 60

info@cowab.no